

GUÍA DE INSTRUCCIONES OPERATIVAS

USO DE DETECTORES DE FRECUENCIAS

PREPARACIÓN Y CALIBRACIÓN TÉCNICA DEL DISPOSITIVO



- 1 **Montaje esencial:** Asegúrese de enroscar firmemente la **Antena de Radiofrecuencia (RF)** en la parte superior izquierda antes de encender el equipo.
- 2 **Encendido:** Gire la ruleta superior en sentido horario. Un pitido largo confirmará el inicio.
- 3 **Puesta en silencio (Obligatorio):** Pulse brevemente el **Botón «M»** para cambiar la alerta de modo audible a **Modo Vibración**. Esto evitará perturbaciones innecesarias a los estudiantes en el aula.
- 4 **Ajuste de sensibilidad:** Gire la ruleta superior. Regúlela de forma que las barras indicadoras de señal muestren un nivel verde bajo, evitando falsos positivos provocados por la infraestructura fija del aula.

